



Y S I Environmental

Nouveau

YSI DO 200 Oxygene dissous/Température

Mesures de terrain, précises, économiques



Le nouvel YSI DO200 est équipé d'une sonde lestée avec son câble de 4 ou 10 mètres.

Votre marque renommée pour la mesure O₂d vous propose dorénavant un instrument de qualité reconnue et à un prix d'entrée de gamme. YSI lance une nouvelle ligne économique de produits de terrain dont l'oxythermomètre YSI DO200.

- Boîtier étanche
- Compensation automatique de la température
- Câbles de sonde 4 et 10 mètres
- Compensation manuelle de la salinité
- Alerte « piles faibles »
- Membranes capuchons à visser avec réponse rapide et faible dépendance à l'agitation
- Compensation manuelle de la pression

L'YSI DO200 est conçu comme une plate-forme économique délivrant des résultats précis et rapides. La possibilité de mesurer l'O₂d et la température avec un instrument compact et ergonomique permet son utilisation sur de nombreuses applications. Une garantie d'un an couvre l'instrument et l'électrode, elle s'allie à ses autres caractéristiques, l'YSI DO200 répond à toutes vos exigences.

Pure
Data for a
Healthy
Planet.®

Ligne économique



Utilisable simplement avec une main, l'YSI DO200 est le choix logique sur le terrain.

www.YSI.com



Pure
Data for a
Healthy
Planet.®

*Pour commander ou
pour plus d'informa-
tion, contactez YSI
Environmental.*

800 897-4151
www.YSI.com

YSI Environmental
937 767 7241
Fax 937 767 9353
environmental@YSI.com

AnHydre (France & DOM-TOM)
33 (0)3 24 40 11 07
Fax 33 (0)3 24 41 11 57
contact@anhydre.com

Endeco/YSI
508 748 0366
Fax 508 748 2543
environmental@YSI.com

YSI Environmental
European Support Centre
44 1730 710 615
Fax 44 1730 710 614
europe@YSI.com

YSI (Hong Kong) Limited
852 2891 8154
Fax 852 2834 0034
hongkong@YSI.com

YSI/Nanotech (Japan)
81 44 222 0009
Fax 81 44 222 1102
nanotech@YSI.com

YSI (Qingdao) Limited
86 532 389 6648
Fax 86 532 389 6647
china@YSI.com

ISO 9001
ISO 14001

Who's Minding the Planet?, et Pure
Data for a Healthy Planet sont des
marques d'YSI Incorporated.

©2002 YSI Incorporated
Imprimé aux USA 0303 W57-02

YSI incorporated
Who's Minding
the Planet?™

YSI DO200 System Specifications (Instrument, Probe, and Cable)

Température	Plage	-6 à +46°C
	Résolution	0,1°C
	Précision	±0,3°C ±1 digit
O₂d % Saturation air	Plage	0 à 200%
	Résolution	0,1% saturation air
	Précision	±2% of the reading or ±2% air saturation, whichever is greater
O₂d mg/L	Plage	0 à 20 ppm
	Résolution	0.01 ppm
	Précision	±2% de la lecture ou ±2% saturation air, la valeur la plus grande
Accessories (order cable separately)		
200-4	Assemblage sonde et câble de 4 mètres	
200-10	Assemblage sonde et câble de 10 mètres	
280	DO Petite valise de transport (plastique moulé et mousse pré-formée)	
5908	Kit de membranes, membranes 1.25 PE avec électrolyte	
480	Sacoche souple de transport, noire avec bandoulière	

Additional Technical Specifications

Operating range:

Temperature:	0° to 50° C
Relative Humidity:	up to 95%

Water resistance IP-65 water resistant, splash resistant

Size 70 mm width x 186 mm length (2.8 in. x 7.3 in.)

Weight with battery 350 grams (0.75 lb.)

ATC Probe Thermistor, 10k / 25° C

Battery One 9 volt included with purchase

Salinity compensation 0.0 to 40.0 ppt

Pressure compensation 600 to 1100 millibar (450 to 825 mmHg)

Calibration back-up Yes

Audio feedback Yes, all keys

Pour plus d'information sur ce produit, contactez YSI ou votre distributeur régional. Vous pouvez également adresser un e-mail à environmental@ysi.com ou visiter notre site www.ysi.com.